



Die Handhabung des Spezial-Beschichtungsfettes

1. G-Lader gründlich von innen reinigen.
2. Die Innenwandung leicht mit einem harten Pinsel mit dem Spezialfett bestreichen.
3. Nach dem Zusammenbauen den G-Lader einige Male mit der Hand durchdrehen, damit sich das Spezialfett gleichmäßig verteilt.

Das Spezialfett hat folgende Eigenschaften

- Ausgleich von Unebenheiten und somit Verminderung von Spaltverlusten
- Resistent gegen Chemikalien, Öle und Benzine
- Temperaturbeständig bis 230°C
- Sehr haftstark